

# Nowości produktowe



## SYSTEMY DO DEZYNFEKCJI



### **SANI-MOVE**

nowy system zaprojektowany z myślą o praktyczności i prostocie odkażania biur, sklepów i małych / średnich pomieszczeń.





**Rozpylacz ultradźwiękowy to wysoce wyrafinowana technika, która wykorzystuje moc fali dźwiękowych, których my, ludzie, nie słyszymy, ale są w stanie rozbić wodę i przekształcić ją w wodną mgiełkę i rozprzestrzenić ją w otoczeniu.**



Kompaktowa i mobilna konstrukcja sprawia, że SANI-MOVE jest produktem szczególnie wygodnym, wydajnym i funkcjonalnym. Po napełnieniu zbiornika wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego i jest gotowe do użycia.



Zbiornik jest podłączony do pistoletu wyposażonego w ultradźwiękowy atomizer, który pozwala na uzyskanie kropli o wielkości kilku mikronów.



Na życzenie SANI-MOVE może być dostarczony z przednią metalową osłoną ochronną.

## SANI-MOVE to łatwy w transporcie, poręczny wózek o konstrukcji wykonanej w całości ze stali nierdzewnej.

Stalowy zbiornik pod ciśnieniem jest umieszczony na wsporniku i ma pojemność 9 litrów płynu odkażającego (zestaw nie zawiera płynu). Wbudowana sprężarka zapewnia stałe ciśnienie robocze do ciągłego użytkowania urządzenia.



### SANI-MOVE - parametry:

WAGA PUSTA: 15 kg  
WAGA PRZY NAPEŁNIENIU: 24 kg  
WYSOKOŚĆ WÓZKA: 850 mm  
SZEROKOŚĆ: 520 mm  
GŁĘBOKOŚĆ: 450 mm

#### Zbiornik:

Pojemność 9 litrów

#### Atomizer:

Ultradźwiękowy

#### Kompresor:

WYDAJNOŚĆ: 180 l/min  
ZBIORNIK: 6 litrów  
MOC: 1kW  
ZASILANIE: 220 V 50 Hz

#### Dane techniczne:

CIŚNIENIE ZASILANIA: od 1 do 2 bar  
ZUŻYCIE POWIETRZA: 2,7 Nm<sup>3</sup> / h  
CIŚNIENIE PŁYNU: 0,1 a 0,5 bara  
ZUŻYCIE PŁYNU: 0,18 litra / min

#### Zalecany płyn:

Płyn odkażający / dezynfekujący według wyboru klienta

W zależności od rodzaju powierzchni można regulować ciśnienie powietrza oraz procent atomizowanej cieczy w celu zaspokojenia różnych potrzeb higienicznych, bez pozostawiania śladów na przedmiotach i tkaninach (czas i ilość dozowanego płynu muszą być ustawione prawidłowo, patrz: instrukcja + karta katalogowa).

**UWAGA:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta płynu do odkażania / dezynfekcji, który ma być używany. PNR Italia S.r.l. nie dostarcza płynu do zasilania systemu SANI-MOVE i nie jest odpowiedzialny za działanie zastosowanej cieczy / roztworu.